

Spezialeinsätze für Nockenwellen Camshafts Sockets Vasos para el árbol de levas VAG 1,8 / 2,0 TFSI



Zur Demontage und Montage des Steuerventils der zentralen Nockenwellen-Verstellung, passend für VW Passat, Audi A3, A4, A5, Q5 mit 1,8 und 2,0 Liter Steuerketten-Motor.

zu verwenden wie
OEM T10352 und T10352/1

For disassembly and assembly the control valve of the central camshaft adjustment, suitable for VW Passat, Audi A3, A4, A5, Q5 with 1.8 and 2.0 liter timing chain engine.

to be used as
OEM T10352 und T10352/1

Para el desmontaje y montaje de la válvula de control del ajuste del árbol de levas, adecuado para VW Passat, Audi A3, A4, A5, Q5 con 1.8 y 2.0 litros del motor cadenas de distribución.

para ser utilizado como
OEM T10352 y T10352 /1

