


# Ersatzteile 9032 M

Spare parts · Pièces de rechange



| Pos | HAZET<br>No. | Bezeichnung                                                                                  | Designation                                                                                    | Désignation                                                                                               |  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 9032 M-01    | Befestigungsmutter                                                                           | Fastening nut                                                                                  | Écrou de fixation                                                                                         | 1                                                                                     |
| 2   | 9032 M-02    | Aufnahme                                                                                     | Receptacle                                                                                     | Logement                                                                                                  | 1                                                                                     |
| 3   | 9032 M-03    | Befestigungsaufnahme                                                                         | Fixing socket                                                                                  | Logement de fixation                                                                                      | 1                                                                                     |
| 14  | 9032 M-06    | Gehäuse                                                                                      | Housing                                                                                        | Boîtier                                                                                                   | 1                                                                                     |
| 15  | 9032 M-07    | Ansaugleitung                                                                                | Intake line                                                                                    | Conduite d'admission                                                                                      | 1                                                                                     |
| 18  | 9032 M-08    | Drehring                                                                                     | Rotating ring                                                                                  | Bague rotative                                                                                            | 1                                                                                     |
| 501 | 9032 M-18/14 | Luftmotor · komplett · Inhalt:<br>2 · 4 (2x) · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 (3x) ·<br>10 · 11 · 12 · 13 | Air motor · complete ·<br>Contents: 2 · 4 (2x) · 5 · 6 · 7 ·<br>8 · 9 (3x) · 10 · 11 · 12 · 13 | Moteur pneumatique ·<br>complet · Contenu : 2 · 4 (2x) ·<br>5 · 6 · 7 · 8 · 9 (3x) · 10 · 11 ·<br>12 · 13 | 14                                                                                    |
| 502 | 9032 M-14/2  | Schlauchaufnahme · Inhalt:<br>16 · 17                                                        | Hose socket · Contents: 16 ·<br>17                                                             | Logement de tuyau · Contenu :<br>16 · 17                                                                  | 2                                                                                     |
| 503 | 9032 M-15/3  | O-Ring Satz · Inhalt: 19 · 20<br>(2x)                                                        | O-ring set · Contents: 19 · 20<br>(2x)                                                         | Jeu de joints toriques ·<br>Contenu : 19 · 20 (2x)                                                        | 3                                                                                     |
| 504 | 9032 M-16/2  | Gehäuse · hinten · Inhalt: 21 ·<br>22                                                        | Housing · rear · Contents: 21 ·<br>22                                                          | Boîtier · arrière · Contenu : 21 ·<br>22                                                                  | 2                                                                                     |

| Pos | <b>HAZET</b><br>No. | Bezeichnung                | Designation                 | Désignation                  |  |
|-----|---------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 | 9032 M-23/2         | Schlauch Satz · Inhalt: 23 | Set of hoses · Contents: 23 | Jeu de tuyaux · Contenu : 23 | 2                                                                                   |




DE

HAZET Service online:  
[www.hazet.de/de/home/service/](http://www.hazet.de/de/home/service/)



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop  
HAZET Spare-parts-shop:  
[www.hazet.de/ersatzteil-shop](http://www.hazet.de/ersatzteil-shop)



EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung  
For Orders and questions please refer to our service-centre  
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · ✉ [service-center@hazet.de](mailto:service-center@hazet.de)

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID  
🏠 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY